

n'importe quelle touche d'entrée de coup afin de faire savoir au Boris Diplomat que vous acceptez son dernier coup et modifiez sa mémoire en enlevant votre pion de la septième rangée et en ajoutant la pièce désirée sur la case de promotion du pion. Appuyez ensuite sur (ENTER) afin que le Boris Diplomat compute sa réponse.

L'aide du manufacturier

Si le Boris Diplomat n'agit pas comme il le devrait et que vous avez bien suivi les instructions, essayez de le brancher dans une prise de courant différente.

Vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre ordinateur en le laissant jouer contre lui-même. Vérifiez alors s'il joue bien des coups légaux à la fois pour les blancs et les noirs. Si vous remarquez un problème quelconque, notez les circonstances dans lesquelles il s'est produit et les coups précédant l'apparition du problème et entrez en communication avec le manufacturier, par téléphone ou par courrier.

LE CENTRE DE SERVICE BORIS

5165 Sherbooke St. West, Suite 405

Montreal, Canada

514-489-3873